



變更日期	變更說明	設變單號	變更者	 力加實業股份有限公司	製圖	審核	單位	名稱	業務用點字圖	圖號
941028	19 = 199		機設處				MM	業務用點字圖	DE-F001A	
95116	11A = 11B 19A = 19B		機設處				1	業務用點字圖	5150R	
96914	44 = 44A		機設處				4	業務用點字圖	C5150	
							比例	投影	表面處理	
							1/16	第三角法		

5150R

12/5/2008

Bbl#	Description	Qty	Part #	Bbl#	Description	Qty	Part #
1	OLD - Display w/ HTR+HRC	1	5150-01	48	IR remote battery cover	1	5150-94A
*	NEW - C5150 DISPLAY	1	5150-92	49	Seat back cushion	1	5150-49
*	5150 Display housing Raw, Round	1	7100-02A	50	Seat-back tube	1	5150-50
*	C5150 Display Housing Raw, SQ	1	7100-78A	51	End cap	1	5002-50
2	Display back piece	1	7100-02	52	Sidecover, Left	1	5150-52
3	Frame	1	5150-03	54	Cover - Drive assy	2	5007-17
4	Spring	1	5007-08	55	Pedal crank - Left	1	5002-17A
5	Idler pulley & bracket, Large	1	5007-09	56	Cover	1	5150-56
6	Receiver wire	1	5007-76	57	Seat stop axle	2	5002-12
7	IR receiver	1	5002B-35	58	Seat adjuster plate	1	5100-58
8	Receiver cover	1	5007-77	59	Recline assy handle	1	5150-59
9	Transport wheel	2	8003-16	60	Adjuster lever	1	5150-60
10	End cap, Round	2	5007-20	61	Pin	1	5002-40
11	Spindle only, 25mm	1	5007-21	62	Lock mechanism	1	5002-42
	Spindle only, 30mm	1	5007-21A	63	Spring	1	5100-63
	Spindle+hub, 30mm	1	5007-13A	64	Assembly cover - Small	1	5002B-64
***	Spindle nut	2	NT01-01	65	Return Spring, Left	1	5002-48A
12	Drive pulley+hub, 25mm	1	5007-13	66	Pivot piece	1	5002-46
	Drive pulley only, no hub	1	XT20-18	67	Shaft	1	5002-47
13	Drive belt - (#690J8)	1	5007-14	68	Return spring, Right	1	5002-48
14	Pedals, pair	1	5002-16	69	Assembly cover	1	5002-44
*	Pedal straps, Pair	1	5002-16A	70	Seat adjuster handle	1	5150-70
15	Pedal crank - Right	1	5002-17	71	Pin	1	5100-71
16	Sidecover - Right	1	5150-16	72	Locking pin assy	1	5100-72
18	Drive belt - Generator (#420J5)	1	5100-18	73	Axle	1	5002-38
19	Flywheel / Magnet assy	1	5100-19	74	Seat roller	8	5100-74
20	Guide wheel	1	5007-22	75	Seat carriage (no hardware)	1	5150-75
21	Adjuster	1	1200-39	76	End cap - Rail	1	5002-26
22	Generator brush, Pair	1	5100-22	77	Seat stop bumper	4	5002-13
23	Generator	1	5100-23	78	Bracket - sidecover	2	5100-78
24	Generator belt pulley	1	5100-24	79	Seat rail	1	5150-79
25	Bracket	1	5100-25	80	Seat carriage assy	1	5150-80
26	Wire harness	1	5100-26	81	HTR pc board	1	3100-74
27	Drive board	1	5100-27	82	Cover for HTR pcb	1	5100-82
*	Fuse, 1.5A - 5x20 mm	1	F15S-01	83	Wire - Handlebar to HTR board	1	5100-83
*	Fuse, 3A - 5x20 mm	1	F3ST-01	84	U Bracket	2	5100-84
28	Wire - Battery	1	5100-28	85	Wire Sheath (two-piece)	1	5100-85
29	Battery - 6V	1	5002-14	86	Coiled HTR wire	1	5100-86
30	Battery bracket	1	5002-15	87	Heart-rate strap	1	3100-03A
31	End cap - Round	2	5007-20	88	HR receiver for HTR	1	3200-83
32	Rear support tube	1	5150-32	89	Cable holder	1	5100-89
33	Tach sensor	1	5100-33	90	Wire - HTR PC board to Display	1	5100-90
34	Idler pulley & bracket, Small	1	5100-34	91	Handlebar w/ HTR contacts	1	5100-48A
35	Ribbon cable, Bottom	1	5007-42				
36	Terminal	1	5007-43		ADDITIONAL PARTS NOT SHOWN		
37	Wheel axle	2	5007-44	*	ECB Magnet	1	5002-93
38	Ribbon cable - Middle	1	5007-45	*	Hardware Package	1	5100-102
39	Beverage holder (blue)	1	5150-39	*	Owners Manual	1	5150-OM
40	Pedestal	1	5150-40	*	Bearing, crank (#6004Z)	2	8003-71
41	Ribbon cable - Top	1	5007-48	*	Cap - Crank arm	2	5002-17B
42	Handlebar - Pedestal	1	5007-49	*	Label - Seat adjust index	1	5007-93
43	Adjustment indicator	1	5100-43	*	Keypad & Overlay	1	5150-104
44	Seat bottom	1	5150-44	*	Overlay C5150	1	5150-104A
45	Handlebar plug	2	5002-19	*	Leveler	4	2100-72
46	Handlebar plug	1	5150-46	*	Battery Charger	1	5150-100
47	Transition ring	1	5150-47	*	Flywheel Washer	1	8300-123
48	IR remote - 5150 OLD	1	5100-47				
*	IR keypad - 8-button	1	5100-47A				
*	IR remote - C5150 NEW	1	5150-48				
*	IR keypad - 5-button	1	5150-48A				

C-SAFE compatible @V2.0

Note: changes in bold.